


DOOKY®



ENG PARTS

A: Battery compartment
B: Screw

NL ONDERDELEN

A: Batterij vakje
B: Schroef

DE TEILE

A: Batteriefach
B: Schraube

ES PARTES

A: Compartimiento de la batería
B: Tornillo

FR PIÈCES

A: Compartiment à pil es
B: Vis

IT PARTI

A: Comparto batteria
B: Vite

SV TEILE

A: Batteriefack
B: Skruva

CZ ČÁSTI

A: Příkladka na baterie
B: Šroubek

SK ČASTI

A: Priehradka na batérie
B: Skrutka

GR ΠΙΕÇES

A: Χώρος μπαταρίας
B: Βίδα

HR DIJELOVI

O: Odjeljak za baterije
B: Vijak

HO ALKATRÉSZEK

V: Elemtartó rekesz
B: Csavar

User manual | Handleiding | Anleitung | Manuel d'instructions | Manuale di istruzioni | Manual de instruções | Brgusanvisning | Användningsmanual | Käyttöohjeet | Návod k použití | Návod na použitie | Instrukcja użytkowania | Εγχειρίδιο χρήσης

WWW.ORIGINALDOOKY.COM/DOWNLOADS



ENG

WARNING! Always use this product with adult supervision. This product is not a toy, do not allow children to play with it.

Batteries required:

2 x AA batteries (not included).
Do not mix old and new batteries.
Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (ni-cad, ni-mh, etc.) batteries.

To replace batteries:

Unscrew the battery cover on the back. Remove old batteries and replace with 2 new AA batteries (not included).

Note: Make sure battery is inserted correctly, as illustrated (+, -). Close battery cover and tightly secure with screw (B).

Warning: Keep battery out of reach of children. Do not let children have access to the batteries within this unit. Swallowing a battery could be fatal. Keep battery cover out of reach of children as it may be a choking hazard. Do not dispose of battery in fire, or expose to extreme heat, it may explode.

NL

WAARSCHUWING! Gebruik dit product altijd onder toezicht van een volwassene. Dit product is geen speelgoed, laat kinderen hier niet mee spelen.

Nodige batterijen:

2x AA batterijen (niet inbegrepen).
Geen oude en nieuwe batterijen tegelijk gebruiken. Geen alkaline, standard (koolstof-zink) of oplaadbare (ni-cad, ni-mh, enz.) tezamen gebruiken.

Om batterijen te vervangen:

Schroef de batterij klep aan de achterkant los. Verwijder oude batterijen en vervang met 2 nieuwe AA batterijen (niet inbegrepen).

Opmerking: Zorg ervoor dat de batterijen op de juiste manier geplaatst zijn, zoals vermeld(+,-). Sluit batterijklep en schroef goed vast (B).

Waarschuwing: Houd batterijen buiten het bereik van kinderen. Geef kinderen nooit toegang tot de batterijen in dit apparaat. Doorslikken van een batterij kan levensgevaarlijk zijn. Houd batterijklep

buiten het bereik van kinderen. Het kan verstikkingsgevaar opleveren. Batterijen niet in vuur werpen of blootstellen aan extreme hitte. Het kan ontploffen.

DE

WARNUNG! Dieses Produkt stets unter Aufsicht Erwachsener verwenden. Dieses Produkt ist kein Spielzeug, lassen Sie Kinder damit weder spielen.

Benötigte Batterien:

2x AA-Batterien (nicht enthalten).
Nie alte und neue Batterien zusammen verwenden. Nie Alkali-, Standard- (Zink-Kohle)- oder wieder aufladbare (Ni-Cad, Ni-Mh usw.) Batterien zusammen verwenden.

Urn Batterien zu ersetzen:

Schrauben Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite ab. Alte Batterien entnehmen und durch 2 neue AA-Batterien (nicht enthalten) ersetzen.

Hinweis: Auf korrektes Einsetzen der Batterien (+/-) achten. Batteriedeckel schließen und mit der Schraube sichern (B).

Warnung: Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern halten. Kinder von den Batterien in diesem Gerät fernhalten. Das Verschlucken einer Batterie kann tödlich sein. Batteriedeckel außerhalb der Reichweite von Kindern halten. Erstickschutzgefahr. Batterien nicht in offenem Feuer entsorgen oder extremer Hitze aussetzen. Explosionsgefahr.

FR

MISE EN GARDE! Utilisez toujours ce produit sous la supervision d'un adulte. Ce produit n'est pas un jouet, ne laissez pas les enfants jouer avec.

Piles requises:

2x piles «AA» (non comprises). Ne mélangez pas des piles usées avec des piles neuves. Ne mélangez pas les piles alcalines, standard (carbone zine) ou rechargeables (ni-cad, ni-mh, etc.).

Pour rempla cer les piles :

Dévissez le couvercle de la batterie à l'arrière. Retirez les piles usées et remplacez-les par 2 piles neuves «AA» (non comprises).

Remarque: Veillez à placer les piles dans le

sens illustré (+, -). Fermez le couvercle du compartiment à piles et revissez à fond (B).

Mis e en garde: Gardez les piles hors de la portée des enfants. Ne laissez pas les piles à la portée des enfants dans eet appareil. L'ingestion d'une pile peut être mortelle. Gardez le couvercle du compartiment à piles hors de la portée des enfants, à cause du risque d'étouffement. Ne jetez pas les piles au feu et ne les exposez pas à une chaleur extrême, à cause du risque d'explosion.

IT

AVERTENZA! Sempre usare questo prodotto sotto la vigilanza di un adulto. Questo prodotto non è un giocattolo. Non lasciare che i bambini e giochino.

Batterie occorrenti:

2x batterie AA (non incluse). Non mischiare batterie nuove con batterie vecchie. Non mischiare batterie alcaline, standard (zinco-carbone) o ricaricabili (ni-cad, ni-mh, ecc.).

Sostituzione batter ie:

Svitare il coperchio della batteria sul retro. Togliere le vecchie batterie e sostituirle con 2 nuove batterie AA (non incluse).

N.B.: Sincerarsi che le batterie siano inserite correttamente (+, -). Chiudere il coperchio delle batterie e fissare saldamente con la vite (B).

Avvertenza: Tenere le batterie fuori della portata del bambino. Non lasciare che il bambino abbia accesso alle batterie di questo apparecchio. L'ingestione di una batteria può essere mortale. Tenere il coperchio delle batterie fuori della portata del bambino per evitare il rischio di soffocamento. Non smaltire le batterie nel fuoco e non porre a calore estremo per evitare che esplodano.

ES

ADVERTENCIA! Use siempre este producto con la supervisión de un adulto. Este



www.dooky.com
Dopplerstraat 12
1704 SR Heerhugowaard
The Netherlands
© 2021 - 2025 Xplorys Holding BV.
Dooky® is a registered trademark of Xplorys

Designed in Holland - Made in PRC |
Diseñado en Holanda - Fabricado en
PRC | Desenhado na Holanda - Pro-
duzido na PRC | Disegnato in Olanda
- Prodotto in PRC

Follow us on


dookyofficial dooky

producto no es un juguete y no debe permitir que los niños jueguen con él.

Se requieren pilas:

2x "AA" pilas (no incluidas). No mezcle baterías viejas con baterías nuevas. No mezcle baterías alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (ni-cad, ni-mh, etc.)

Para reemplazar la pila:

Desenrosque la tapa de la batería en la parte posterior. Retire las Pilas viejas y reemplácelas por 2 Pí las nuevas "AA" (no incluidas).

Nota: Asegúrese de introducir la Pila correctamente, como en la ilustración (+, -). Cierre firmemente la cubierta de la pila y asegure con el tornillo (B).

Advertencia: Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños. No permita que los niños tengan acceso a las pilas dentro de esta unidad. Tragar una pila podría ser fatal. Mantenga la cubierta de la pila fuera del alcance de los niños ya que puede ser un peligro de asfixia. No deseché la pila echándola al fuego, ni la exponga a calor extremo, porque podría explotar.

SV

WARNING! Produkten ska endast användas när en vuxen person är närvarande. Denna produkt är ingen leksak och ska inte användas av barn.

Batterier som behövs:

2 x AA batterier (ej inkluderade i produkten vid köp). Blanda inte nya och gamla batterier i produkten. Blanda inte alkaliska, standard (Carbon Zink) eller uppladdningsbara (ni-cad, ni-mh etc) batterier.

För att byta batterier:

Skruva av batteriluckan på baksidan. Ta bort gamla batterier och ersätt med 2 nya AA batterier (ej inkluderade i produkten vid köp).

Notera: Säkerställ att batterier är monterade korrekt, som illustrationen visar (+, -). Stäng batteriluckan och skruva fast ordentligt (B).

WARNING!

Håll batterier utom barns räckhåll. Låt inte barn komma åt batterierna i denna produkt. Farligt att förtära. Ett batteri kan orsaka inre kemiska brännskador på så lite som två timmar och leda till döden. Kasserera använda batterier omedelbart. Håll nya och använda batterier borta från barn. Om batterier har svalt eller placerats inuti någon del av kroppen, sök omedelbart medicinsk hjälp.

CZ

UPOZORNĚNÍ! Tento výrobek smí být používán pouze pod dohledem dospělé osoby. Tento výrobek není hračka, nedovolte dětem, aby si s ním hráli.

Potřebné baterie:

2 x AA baterie (nejsou součástí balení). Neměšajte spolu staré a nové baterie. Neměšajte alkalické, standardní (karbon-zinkové) nebo dobíjecí (ni-cad, ni-mh atd.) baterie.

Výměna baterií:

Odšroubujte kryt baterie na zadní straně. Vyjměte staré baterie a nahradte je 2 novými

bateriemi AA (nejsou součástí balení).

Poznámka: Ujistěte se, že jsou baterie vložené správně, jak je znázorněno na obrázku (+, -). Zavřete kryt baterie a pevně jej zajistěte šroubem (B).

Upozornění: Uchovávejte baterie mimo dosah dětí. Nedovolte dětem, aby měly přístup k bateriím v této jednotce. Spolknutí baterie může být smrtelné.

Udržujte kryt baterie mimo dosah dětí, protože by mohlo dojít k udušení dítěte. Baterie nevhazujte do ohně, ani je nevystavujte extrémnímu teplu, mohly by explodovat.

SK

UPOZORNENIE! Tento výrobok smie byť používaný iba pod dohľadom dospeljej osoby. Tento výrobok nie je hračka, nedovoľte deťom, aby sa s ním hráli.

Potřebné batérie:

2 x AA batérie (nie sú súčasťou balenia). Nemiešajte spolu staré a nové batérie. Nemiešajte alkalické, štandardné (karbon-zinkové) alebo dobíjacie (ni-cad, ni-mh atď.) batérie.

Výměna batérií:

Odškrutkujte kryt batérie na zadnej strane. Vyberte staré batérie a nahradte ich 2 novými batériami AA (nie sú súčasťou balenia).

Poznámka: Ujistite sa, že sú batérie vložené správne, ako je znázornené na obrázku (+, -). Zavřete kryt batérie a pevně ho zajistěte škrutkou (B).

Upozornenie:

Uchovávajte batérie mimo dosahu detí. Nedovoľte deťom, aby mali prístup k batériám v tejto jednotke. Prehltnutie batérie môže byť smrteľné. Udržujte kryt batérie mimo dosahu detí, pretože by mohlo dôjsť k uduseniu dieťaťa. Batérie nevhadzujte do ohňa, ani ich nevystavujte extrémnemu teplu, mohli by explodovať.

GR

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΙΒΛΗΨΗΣ Χρησιμοποιείτε πάντα αυτό το προϊόν με επίβλεψη ενηλίκων. Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι, μην επιτρέπετε να παίζουν τα παιδιά με αυτό.

Απαιτούμενες μπαταρίες:

2 x μπαταρίες AA (δεν περιλαμβάνονται). Μην αναμειγνύετε παλιές και νέες μπαταρίες. Μην αναμειγνύετε μπαταρίες αλκαλικών, τυπικών (άνθρακα-ζίνκ) ή επαναφορτιζόμενες (ni-cad, ni-mh κ.λπ.).

Πα αντικατάσταση μπαταριών:

Ξεβιδώστε το κάλυμμα της μπαταρίας στο πίσω μέρος. Αφαιρέστε τις παλιές μπαταρίες και αντικαταστήστε τις με 2 νέες μπαταρίες AA (δεν περιλαμβάνονται).

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά, όπως απεικονίζεται (+, -). Κλείστε το κάλυμμα της μπαταρίας και ασφαλίστε καλά με τη βίδα (B).

Προειδοποίηση: Κρατήστε την μπαταρία μακριά από παιδιά. Μην αφήνετε τα παιδιά να έχουν πρόσβαση στις μπαταρίες αυτής της μονάδας. Η κατάποση μιας μπαταρίας μπορεί να αποβεί μοιραία. Κρατήστε το κάλυμμα της μπαταρίας μακριά από παιδιά, καθώς μπορεί να είναι κίνδυνος πνιγμού. Μην απορρίπτετε την μπαταρία στη φωτιά ή μην την εκθέτετε σε υπερβολική θερμότητα, μπορεί να εκραγεί.

HR

UPOZORENJE!

Uvijek koristite ovaj proizvod uz nadzor odrasle osobe. Ovaj proizvod nije igračka, ne dopustite djeci da se igraju s njim.

Potrebne baterije:

2 x AA baterije (nisu uključene). Ne miješajte stare i nove baterije. Ne miješajte alkalne, standardne (karbonske) ili punjive (ni-cad, ni-mh, itd.) baterije.

Za zamjenu baterija:

Odvrnite poklopac baterije na stražnjoj strani. Izvadite stare baterije i zamijenite ih s 2 nove AA baterije (nisu uključene).

Napomena: Provjerite je li baterija ispravno umetnuta, kao što je prikazano na slici (+, -). Zatvorite poklopac baterije i čvrsto ga pričvrstite vijkom (B).

Upozorenje: Bateriju držite izvan dohvata djece. Ne dopustite djeci da imaju pristup baterijama unutar ove jedinice. Gutanje baterije može biti kobno. Držite poklopac baterije izvan dohvata djece jer može biti opasnost od gušenja. Nemojte bacati bateriju u vatru ili je izlagati ekstremnoj toplini, može eksplodirati.

HO

FIGYELMEZTETÉS!

Mindig felőnt felőgyelete mellett használja ezt a terméket. Ez a termék nem játék, ne engedje, hogy gyerekek játsszanak vele.

Szükséges elemek:

2 x AA elem (nem tartozék). Ne használjon együtt régi és új elemeket. Ne használjon alkáli, normál (karbon-zinc) vagy újratölthető (ni-cad, ni-mh stb.) elemeket.

Az elemek cseréje:

Csavarja le az elemtartó fedelét a hátoldalon. Vegye ki a régi elemeket, és cserélje ki 2 új AA elemre (nem tartozék).

Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor megfelelően van behelyezve, az ábra szerint (+, -). Zárja le az elemtartó fedelét, és szorosan rögzítse a csavarral (B).

Figyelmeztetés: Az akkumulátort tartsa távol a gyermekektől. Ne engedje, hogy gyermekek hozzáférjenek az egységben lévő elemekhez. Az akkumulátor lenyelése végzetes lehet.

Az elemtartó fedelét tartsa távol a gyerekektől, mert fulladásveszélyt okozhat. Az akkumulátort ne dobja tűzbe, és ne tegye ki extrém hőhatásnak, mert felrobbanhat.



www.dooky.com
Dopplerstraat 12
1704 SR Heerhugowaard
The Netherlands
© 2021 - 2025 Xplorys Holding BV.
Dooky® is a registered trademark of Xplorys

Designed in Holland - Made in PRC |
Diseñado en Holanda - Fabricado en PRC |
Desenhado na Holanda - Produzido na PRC |
Disegnato in Olanda - Prodotto in PRC

Follow us on


dookyofficial dooky