

DOOKY®

3D HANDPRINT & FOOTPRINT



IDEAS AND
INSTRUCTIONS:

www.dooky.com

Dopplerstraat 12 - 1704 SR Heerhugowaard,
The Netherlands. © 2024 Co-Zee B.V.
The Netherlands. All Rights Reserved.

IMPORTANT: Register your product on
www.dooky.com to receive extended warranty



3D Handprint & Footprint



Lees het stappenplan en bekijk de video goed door voordat je gaat beginnen. Controleer of je pakket compleet is. Om een hand-/voetafdruk te maken van baby's tot 6 maanden. ALTIJD: HOUD UW WERK BUITEN BEREIK VAN BABY'S/KINDEREN

Stappenplan en tijdlijn

Dag 1:

- Stap 1 (met slapende baby) maaktijd ca. 10-20 min.
- Stap 2 (zonder baby) maaktijd ca. 5-10 min. | droogtijd minimaal 2 uur
- Stap 3 (zonder baby) maaktijd ca. 10 min. | droogtijd minimaal 8 uur

Dag 2:

Stap 4 (zonder baby) maaktijd ca. 20-30 min. | Droogtijd minimaal 24 uur

Dag 3:

Endresultaat

Bescherm je ondergrond om vlekken te voorkomen!

Zorg dat je ondergrond volledig vlak is.

Stap 1: Mal maken van alginaat

Tip: Doe deze stap met een slapend kindje.
Zo krijg je het beste resultaat.

Let op: Pas eerst of het handje/voetje goed in de meegeleverde beker (B1) past.

1a: Vul de maatbeker met 260 ml WARM leidingwater (ca. 24 °C), en weeg 75g. vormpoeder af in beker (B1).

1b: Nu moet je vlot doorwerken: Doe de vormpoeder bij het water en roer deze gedurende ca. 1-2 minuten krachtig met een garde/vork. Kleine klonten geven geen probleem. Zodra de kleur van het mengsel begint af te nemen giet je de massa in de papieren beker (B1).

1c: Duw de uitgestrekte hand of voet in de beker. Let er vooral op dat de hand of voet niet de bodem of de zijkant van de beker raakt. AUB geen tijd verliezen, de vormmassa begint na ca. 1-2 minuten uit te harden.

1d: Als de vormmassa elastisch hard en niet meer kleverig is, kunt u de hand of voet van het kind uit de vormmassa halen. Laat de mal in de beker (B1) zitten.

1e: Met de overgebleven vormpoeder kun je nog een afdruk maken van de andere voet.
Herhaal dan de bovenstaande stappen. (Stap 1)

Benodigdheden:

- (Digitale keuken)weegschaal
- Schaar
- Maatbeker 500 ml (16,9 Fl. Oz.)
- Garde/vork

Bekijk de instructie video hier;




Stap 2: Mal maken van gips

2a: Weeg 75g gipspoeder af en meng dit met 40ml water in een papieren beker (B2).



2b: Roer dit 3 minuten zorgvuldig door met het meegeleverde roerstaafje tot een gelijkmatige en klontvrije massa.



Maak na het mengen het roerstaafje schoon.

Deze ga je nog een keer gebruiken.

2c: Giet de massa in de zojuist gemaakte alginaat mal(len).

Let erop dat de mal op een vlakke ondergrond staat.

Giet gelijkmatig en met een dunne straal. Klop regelmatig op de rand van het bakje zodat eventuele luchtbellen kunnen ontsnappen. Vul de vorm tot de rand en niet daarboven.



2d: Laat dit 2 uur uitharden



2e: Haal de alginaat mal met daarin de mal van gips, uit de beker.

Bewaar de beker(B1). Deze ga je nog een keer gebruiken.

2f: Breek de alginaat mal voorzichtig van de gipsen hand/voet af.

Let op: Het gips is heel kwetsbaar!



Oneffenheden kunnen nu met een schuurpapiertje verwijderd worden. Luchtbolletjes kunnen eventueel met een natte vinger en wat porselein gips dichtgemaakt worden.

Stap 3: Mal maken van siliconen

Nu gaan we met de hand/voet van gips een mal maken waar de epoxy in gegoten gaat worden. Raak de siliconen niet met blote handen aan. Het is moeilijk om je handen af te wassen.




3a: Voor 1 handje of 1 voetje:

Weeg 75g van siliconenflesje A en 75g van siliconenflesje B af in de middelgrote beker (B2).



3b: Meng 3 minuten met het meegeleverde roerstaafje. Doe dit rustig om luchtbellen te voorkomen. Schraap ook goed langs de zij- en onderkant van de mengbeker.



Maak na het mengen het roerstaafje schoon.

Deze ga je nog een keer gebruiken.



3c: Voor 1 hand/voet: Giet het siliconen gietrubber in de papieren beker (B1). Laat dit eerste ca. 1 uur harden.



3d: Duw vervolgens de hand/voet van gips met de vingertoppen of de onderkant van de voet in de siliconen. Let op dat je de zij- en onderkant van de beker niet raakt en laat altijd een stukje van je gipsen hand/voet uitsteken. Is de hand of voet niet goed bedekt zorg dan dat het bekertje schuin komt te staan. Na ongeveer 8 uur is het siliconen gietrubber voldoende uitgeharden.



volgende stappen


3e: Wanneer de siliconen mal is uitgehard, haal je de hand/voet van gips voorzichtig uit de siliconen mal. Zorg dat je de siliconen mal niet scheurt of beschadigt. Deze hebben we bij de volgende stap nodig.



3f: Herhaal bovenstaande stappen voor de tweede hand/voet.
(Stap 3)

Stap 4: Epoxy hand(en)/voet(en) maken

Gebruik de meegeleverde handschoenen! Raak de Resin art epoxy niet met blote handen aan. Het kan huidirritatie veroorzaken. Alleen gebruiken in een voldoende geventileerde ruimte.



4a: Meng epoxyflesje A van 100g en epoxyflesje B van 50g in een papieren bekertje (B2).

4b: Meng 3 minuten met het meegeleverde roerstaafje. Doe dit rustig om luchtbellen te voorkomen. Schraap ook goed langs de zij- en onderkant van de mengbeker.

4c: Indien gewenst is dit de stap waarbij de inkt toegevoegd kan worden. Schudden voor gebruik. Doe dit per druppel om een te felle kleur te voorkomen.

4d: Giet de Resin art epoxy langzaam in de siliconen mal(en). Giet de Resin Art epoxy helemaal tot aan de rand, maar niet over de rand.

4e: Tik regelmatig op het kopje zodat eventuele luchtbellen kunnen ontsnappen.

4f: Laat de epoxy ongeveer 24 uur uitharden voordat deze hanteerbaar is. (let op: na 3-5 dagen is de epoxy pas volledig uitgehard). (Minimale verwerkingstemperatuur: 20°C)

4g: Zodra de epoxy is uitgehard, haal je de epoxy hand(en)/voet(en) voorzichtig uit de mal(len).

Plaats hand(en)/voet(en) op de houten sokkel

Ook leuk: Gebruik vlokken, glitters, pigmenten etc. (geschikt voor gebruik met Resin art epoxy) uit de hobbywinkel om een persoonlijk tintje aan je werk te geven.

Gefeliciteerd je Crystal Memories is nu klaar.

3D Handprint & Footprint



Read the instructions and watch the video carefully before you start. Check whether your package is complete. This kit is suitable to make a hand/foot print from babies up to 6 months.
ALWAYS: KEEP YOUR WORK OUT OF REACH FROM BABIES/CHILDREN

Steps and timeline

Day 1:

- Step 1 (with a sleeping baby) 10-20 minutes.
- Step 2 (without a baby) making time 5-10 minutes | drying time: at least 2 hours.
- Step 3 (without a baby) making time 10 minutes | drying time: at least 8 hours.

Day 2:

Step 4 (without a baby) making time 20-30 minutes | drying time: at least 24 hours

Day 3:

End result

Protect the surface you work on to prevent stains!
Make sure the surface is completely flat.

Step 1: Making a mould out of alginate moulding powder

Tip: Perform this step with a sleeping baby. This way you get the best result.

Please note: First check whether the hand/foot fits properly in the cup (B1).

1a: Fill the measuring cup with 260 ml (8.79 Fl. Oz.) WARM tap water (about 24°C (75°F)), and weigh 75 g. (2.65 Oz.) Alginate (moulding) powder into the paper cup (B1).

Supplies:


- (Digital kitchen) scale
- Scissors
- Measuring cup 500ml (16.9 Fl. Oz.)
- Whisk/fork

Check the instruction video here:



Next steps

1e: With the remaining moulding powder you can make a mould of the other hand/foot. Then repeat the above steps. (Step 1)



Step 2: Making a mould from plaster gips

2a: For each hand/foot: Weigh 75g (2.65 Oz.) of the plaster gips and mix it with 40ml (5.07 Fl. Oz.) of water in the paper cup (B2).

2b: Stir carefully for 3 minutes with the supplied stirring rod until it is an even and lump-free mass.



Clean the stirring rod after mixing. You will use this again.

2c: Pour the mass into the alginate mould(s) you've just made. Make sure that the mould is on a flat surface. Pour evenly and in a thin stream. Tap the edge of the cup regularly to allow any air bubbles to escape. Fill the mould to the edge.



2d: Let this harden for at least 2 hours.



2e: Remove the alginate mould containing the plaster mould from the paper cup.

Save the cup (B1). You will use this again.


2f: Carefully break/peel off the alginate mould from around the plaster hand/foot. Please note: The plaster is very fragile!

Imperfections can now be removed with sandpaper. Air bubbles can be closed with a wet finger.



Step 3: Making a silicone mould

Now we are going to make a silicon mould using the plaster hand/foot, into which the epoxy will be poured eventually. Do not touch the silicone with your bare hands. It is difficult to wash off your hands.



3a: For 1 hand/foot:

Weigh 75g (2.65 Fl. Oz.) of silicone bottle A and 75g (2.65 Fl. Oz.) of silicone bottle B into the medium new paper cup (B2).



3b: Mix for 3 minutes with the supplied stirring rod. Do this slowly to avoid air bubbles. Also scrape the sides and bottom of the mixing bowl well.



Clean the stirring rod after mixing. You will use this again.

3c: For 1 hand/foot: Pour the silicone casting rubber into the paper cup (B1). Let this harden for approximately 1 hour.



3d: Press the plaster hand/foot with the fingertips/bottom of the foot into the silicone. Be careful that it does not touch the sides and bottom of the cup and always leave a piece of your plaster hand/foot out of the silicone. If the hand or foot is not properly covered, make sure the cup is tilted. After approximately 8 hours, the silicone casting rubber has hardened sufficiently.



3e: When the silicone mould has hardened, carefully remove the plaster hand/foot from the silicone mould. Be careful not to tear or damage the silicone.

3f: Repeat the above steps for the second hand/foot. (Step 3)

Step 4: Making epoxy hand(s)/foot/feet

Use the gloves provided! Do not touch the Resin art epoxy with your bare hands. It may cause skin irritation. Only use in sufficiently ventilated room.

4a: Mix 100g (3.53 Fl. Oz.) Resin art epoxy bottle A and 50g (1.76 Fl. Oz.) Resin art epoxy bottle B in a clean paper cup (B2).



4b: Mix for 3 minutes with the stirring rod supplied. Do this slowly to avoid air bubbles. Also scrape the sides and bottom of the mixing bowl well.



4c: If desired, this is the step where the Color pigment can be added while stirring. Shake the pigment before use. A few drops is enough. Add drops until the desired colour is achieved.



4d: Pour the Resin art epoxy slowly into the silicone mould(s). Pour the Resin art epoxy all the way to the edge, but not over the edge.



4e: Tap the cup regularly to allow any air bubbles to escape.



4f: Allow the Resin art epoxy to harden for at least 24 hours before it can be handled. (note: the Resin art epoxy only fully hardens after 3-5 days). (Minimum processing temperature 20°C (68°F)).



4g: Once the Resin art epoxy has hardened, carefully remove the Resin art epoxy hand(s)/foot(feet) from the mould(s).



Place hand(s)/foot(s) on the wooden sokkel

Also fun: Use flakes, glitters, pigments etc. (compatible for use with Resin art epoxy) from the hobby shop to add a personal touch to your work.

Congratulations, your Crystal Memories is now ready!

3D-Hand- und Fußabdruck



Lesen Sie die Anweisungen und schauen Sie sich das Video sorgfältig an, bevor Sie beginnen. Überprüfen Sie den Inhalt auf Vollständigkeit. Dieses Paket ist für Hand / Fußabdrücke von Baby im Alter von bis zu 6 Monaten geeignet. Halten Sie das Produkt IMMER fern von Babys und Kindern.

Schritte und Zeitbedarf

Tag 1:

- Schritt 1 (mit schlafendem Baby) 10-20 Minuten.
- Schritt 2 (ohne Baby) Arbeitszeit ca 5 -10 Minuten / Trockenzeit: ca. 2 Stunden
- Schritt 3 (ohne Baby) Arbeitszeit ca. 10 Minuten / Trockenzeit: mind. 8 Stunden.

Tag 2:

Schritt 4 (ohne Baby) Herstellungszeit 20-30 Minuten |
Trockenzeit: mindestens 24 Stunden

Tag 3:

Endergebnis

Schützen Sie die Oberfläche, auf der Sie arbeiten, um Flecken zu vermeiden! Achten Sie darauf, dass die Oberfläche völlig eben ist.

Schritt 1: Herstellen einer Form aus Alginat-Formpulver

Tipp: Führen Sie diesen Schritt mit einem schlafenden Baby durch.
Auf diese Weise erzielen Sie das beste Ergebnis.

Hinweis: Prüfen Sie zunächst, ob die Hand/der Fuß richtig in den Becher (B1) passt.

1a: Füllen Sie den Messbecher mit 260 ml (8,79 Fl. Oz.) WARMEM Leitungswasser (etwa 24 Grad Celsius (75F)), und wiegen 75 g (2,65 Oz.) Alginat (Guss)-Pulver in den Papierbecher (B1).

Zubehör:

- (Digitale Küchen-)Waage
- Schere
- Messbecher 500ml (16.9 Fl. Oz.)
- Schneebesen/Gabel


Eine Videoanleitung finden Sie hier:




1b: Jetzt müssen Sie schnell arbeiten: Geben Sie das Formpulver in das Wasser und rühren Sie es mit einem Schneebesen/einer Gabel kräftig um. Kleine Klumpen stellen kein Problem dar. Sobald die Farbe der Mischung nachlässt, gießen Sie die Mischung in den Papierbecher (B1).

1c: Drücken Sie die ausgestreckte Hand/den ausgestreckten Fuß in den Becher. Achten Sie besonders darauf, dass die Hand/der Fuß nicht den Boden oder die Seite des Bechers berührt. BITTE verlieren Sie keine Zeit, da die Formmasse nach etwa 1-2 Minuten zu härten beginnt.

1d: Wenn die Abdruckmasse elastisch hart und nicht mehr klebrig ist, können Sie die Babyhand/den Babyfuß aus der Abdruckmasse nehmen. Lassen Sie die Abformmasse in der Schale (B1).



1e: Mit dem verbleibenden Formpulver können Sie eine Form der anderen Hand/des anderen Fußes herstellen. Wiederholen Sie dann die oben genannten Schritte. (Schritt 1)



Schritt 2: Herstellung einer Form aus Gips

2a: Für jede Hand/jeden Fuß: Wiegen Sie 75 g des Gipses ab und mischen Sie ihn mit 150 ml Wasser in dem Pappbecher (B2).



2b: Rühren Sie mit dem mitgelieferten Rührstab 3 Minuten lang vorsichtig um, bis eine gleichmäßige und klumpenfreie Masse entsteht.
Reinigen Sie den Rührstab nach dem Mischen. Sie benötigen ihn später erneut.

2c: Gieße die Masse in die soeben hergestellte(n) Alginatform(en). Achten Sie darauf, dass die Form auf einer ebenen Fläche steht. Gießen Sie gleichmäßig und in einem dünnen Strahl. Klopfen Sie regelmäßig an den Rand des Bechers, damit kleine Luftblasen vollständig entweichen. Füllen Sie die Form bis zum Rand auf.



2d: Mindestens 2 Stunden lang aushärten lassen.

2e: Entfernen Sie die Alginatform, die die Gipsform enthält, aus dem Papierbecher.

Bewahren Sie den Becher (B1) auf. Sie benötigen diesen später erneut.




2f: Brechen Sie die Alginatform um die Gipshand/den Gipsfuß vorsichtig ab. Bitte beachten Sie: Der Gips ist sehr zerbrechlich!

Unvollkommenheiten können nun mit Schleifpapier entfernt werden. Luftblasen können mit einem feuchten Finger geschlossen werden.

Schritt 3: Herstellung einer Silikonform

Jetzt stellen wir mit der Gipshand/dem Gipsfuß eine Silikonform her, in die später das Epoxidharz gegossen wird. Berühren Sie das Silikon nicht mit bloßen Händen. Es ist schwierig, die Hände abzuwaschen.



3a: Für 1 Hand/Fuß: Wiegen Sie 75 g (2.65 Fl. Oz.) der Silikonflasche A und 75 g (2.65 Fl. Oz.) der Silikonflasche B in den mittelgroßen neuen Pappbecher (B2).



3b: Mischen Sie 3 Minuten lang mit dem mitgelieferten Rührstab. Tun Sie dies langsam, um Luftblasen zu vermeiden. Kratzen Sie auch die Seiten und den Boden des Mischbechers gut ab.Reinigen Sie den Rührstab nach dem Mischen. Sie werden ihn wiederverwenden.



3c: Für 1 Hand/Fuß: Gießen Sie den Silikon-Gießgummi in den Pappbecher (B1). Lassen Sie diesen etwa 1 Stunde lang aushärten.



3d: Drücken Sie die Gipshand/den Gipsfuß mit den Fingerspitzen/der Unterseite des Fußes in das Silikon. Achten Sie darauf, dass sie die Seiten und den Boden des Bechers nicht berührt und lassen Sie immer ein Stück der Gipshand/des Gipsfußes aus dem Silikon heraus. Wenn die Hand oder der Fuß nicht richtig bedeckt ist, stellen Sie sicher, dass die Tasse geneigt ist. Nach etwa 8 Stunden ist das Silikon ausreichend ausgehärtet.



3e: Wenn die Silikonform ausgehärtet ist, nehmen Sie die Gipshand/den Gipsfuß vorsichtig aus der Silikonform. Achten Sie darauf, dass das Silikon nicht reißt oder beschädigt wird.



3f: Wiederholen Sie die oben genannten Schritte für die zweite Hand/den zweiten Fuß. (Schritt 3)

Nächste Schritte

Schritt 4: Herstellung von Hand(en)/Fuß/ Füßen aus Epoxidharz

Benutzen Sie die mitgelieferten Handschuhe! Berühren Sie das Resin art-Epoxy nicht mit bloßen Händen. Es kann zu Hautreizungen führen. Nur in einem ausreichend belüfteten Raum verwenden.

4a: Mischen Sie 100g (3.53 Fl. Oz.) Resin art epoxy Flasche A und 50g (1.76 Fl. Oz.) Resin art epoxy Flasche B in einem sauberen Papierbecher (B2).



4b: Mischen Sie 3 Minuten lang mit dem mitgelieferten Rührstab. Tun Sie dies langsam, um Luftblasen zu vermeiden. Kratzen Sie auch die Seiten und den Boden des Mischbechers gut ab.



4c: Falls gewünscht, kann in diesem Schritt das Farbpigment unter Rühren hinzugefügt werden. Schütteln Sie das Pigment vor der Verwendung. Ein paar Tropfen reichen aus. Tropfen zugeben, bis die gewünschte Farbe erreicht ist.



4d: Gießen Sie das Resin Art Epoxy langsam in die Silikonform(en). Gießen Sie das Resin art-Epoxy bis zum Rand, aber nicht über den Rand hinaus.

4e: Klopfen Sie regelmäßig auf den Becher, damit eventuelle Luftblasen entweichen können.




4f: Lassen Sie das Resin Art-Epoxy mindestens 24 Stunden lang aushärten, bevor Sie es anfassen können. (Hinweis: Das Resin art-Epoxy härtet erst nach 3-5 Tagen vollständig aus). (Mindestverarbeitungstemperatur 20°C).

4g: Sobald das Kunstharz-Epoxy ausgehärtet ist, nehmen Sie die Kunstharz-Epoxyhand-/fuß-/fuß vorsichtig aus der/den Form(en).



Legen Sie Hände/Füsse auf den Holzsockel



Macht auch Spaß: Verwenden Sie Flocken, Glitter, Pigmente usw. (die für die Verwendung mit Resin Art Epoxy geeignet sind) aus dem Bastelladen, um Ihrem Werk eine persönliche Note zu verleihen.

Herzlichen Glückwunsch, Ihr Crystal Memories ist jetzt fertig!

Impronta e impronta della mano 3D



Leggi le istruzioni e guarda attentamente il video prima di iniziare. Controlla se il tuo pacchetto è completo. Questo kit è adatto per realizzare l'impronta di mani/piedi di bambini fino a 6 mesi. SEMPRE: TENERE IL LAVORO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI/BAMBINI.

Passaggi e sequenza temporale

Giorno 1:

- Fase 1 (con un bambino che dorme) 10-20 minuti.
- Fase 2 (senza bambino) tempo di preparazione 5-10 minuti | tempo di asciugatura: almeno 2 ore.
- Fase 3 (senza bambino) tempo 10 minuti | tempo di asciugatura: minimo 8 ore.

Giorno 2:

Passaggio 4 (senza bambino) tempo di realizzazione 20-30 minuti | tempo di asciugatura: almeno 24 ore

Giorno 3:

Risultato finale

Proteggi la superficie su cui lavori per evitare macchie! Assicurati che la superficie sia completamente piana.

Passaggio 1: creare uno stampo con polvere di alginato per modellare

Suggerimento: eseguire questo passaggio con un bambino che dorme. In questo modo ottieni il miglior risultato.

Nota: controllare innanzitutto se la mano/il piede si adattano correttamente alla tazza (B1).


Forniture :

- Bilancia (da cucina digitale)
- Forbici
- Misurino da 500 ml (16,9 Fl. Oz.)
- Frusta/forchetta


Controlla il video di istruzioni qui:



1a: Riempire il misurino con 260 ml (8.79 Fl. Oz.) Acqua di rubinetto CALDA (circa 24°C (75°F) e pesa 75 g. (2,65 Oz.) Polvere di alginato (stampaggio) nel bicchiere di carta (B1).



1b: Ora devi lavorare velocemente: aggiungi la polvere per modellare all'acqua e mescola energicamente con una frusta/forchetta. Piccoli grumi non causano problemi. Appena il colore del composto comincia a diminuire, versare nel bicchiere di carta (B1).



1c: Spingere la mano/piede teso nella tazza. Fare particolare attenzione che la mano/il piede non tocchino il fondo o il lato della tazza. PER FAVORE, non perdere tempo poiché il composto demodellante inizia a indurirsi dopo circa 1-2 minuti.




1d: Quando il composto per modellare è elastico e non più appiccicoso, è possibile rimuovere la mano/piede del bambino dal composto per modellare. Lasciare il composto dello stampo nella tazza (B1).



Prossimi passi

1e: Con la polvere per modellare rimanente puoi realizzare uno stampo dell'altra mano/piede. Quindi ripetere i passaggi precedenti. (Passaggio 1)



Passaggio 2: Realizzare uno stampo dai gips in gesso

2a: Per ciascuna mano/piede: pesare 75 g (2,65 Oz.) dei gips in gesso e mescolarli con 150 ml (5,07 Fl. Oz.) di acqua nel bicchiere di carta (B2).



2b: Mescolare accuratamente per 3 minuti con l'asta per agitazione in dotazione fino ad ottenere una massa uniforme e priva di grumi.

Pulire l'asta di agitazione dopo la miscelazione.
Lo userai di nuovo.



2c: Versa la massa nello/negli stampo/i di alginato che hai appena realizzato. Assicurati che lo stampo sia su una superficie piana. Versare uniformemente e in un flusso sottile. Picchiettare regolarmente il bordo della tazza per far fuoriuscire eventuali bolle d'aria. Riempire lo stampo fino al bordo.


2d: Lasciare indurire per almeno 2 ore.



2e: Rimuovere lo stampo in alginato contenente lo stampo in gesso dal bicchiere di carta.

Salvare la tazza (B1). Lo userai di nuovo.

2f: rompere /staccare con attenzione lo stampo in alginato attorno alla mano/piede in gesso. Nota: l'intonaco è molto fragile! Le imperfezioni possono ora essere rimosse con carta vetrata. Le bolle d'aria possono essere chiuse con un dito bagnato.



Passo 3: Realizzazione di uno stampo in silicone

Ora realizzeremo uno stampo in silicone utilizzando la mano/piede in gesso, nel quale verrà eventualmente versata la resina epossidica. Non toccare il silicone a mani nude. È difficile lavarsi le mani.



3a: Per 1 mano/piede: pesare 75 g (2,65 Fl. Oz.) di bottiglia di silicone A e 75 g (2,65 Fl. Oz.) di bottiglia di silicone B nel nuovo bicchiere di carta medio (B2).



3b: Mescolare per 3 minuti con l'asta agitatrice in dotazione. Fatelo lentamente per evitare bolle d'aria. Raschiare bene anche i lati e il fondo della ciotola.

Pulire l'asta di agitazione dopo la miscelazione. Lo userai di nuovo.



3c: Per 1 mano/piede: versare la gomma siliconica nel bicchiere di carta (B1). Lasciare indurire per circa 1 ora.



3d: Premere il gesso della mano/del piede con la punta delle dita/la parte inferiore del piede nel silicone. Fare attenzione che non tocchi i lati e il fondo della coppetta e lasciare sempre un pezzo del gesso della mano/del piede fuori dal silicone. Se la mano o il piede non sono adeguatamente coperti, assicurarsi che la coppetta sia inclinata. Dopo circa 8 ore la gomma siliconica si è sufficientemente indurita.

3e: Quando lo stampo in silicone si è indurito, rimuovere con attenzione la mano/il piede in gesso dallo stampo in silicone. Fare attenzione a non strappare o danneggiare il silicone.

3f: ripetere i passaggi precedenti per la lancetta/piede dei secondi. (Passo 3)

Passo 4: Realizzazione di mani/piedi/piedi con resina epossidica
Utilizzare i quanti forniti! Non toccare la resina epossidica artistica a mani nude. Potrebbe causare irritazione alla pelle. Utilizzare solo in una stanza sufficientemente ventilata.

4a: Mescolare 100 g (3,53 Fl. Oz.) di resina epossidica A e 50 g (1,76 Fl. Oz.) di resina epossidica B in un bicchiere di carta pulito (B2).

4b: Mescolare per 3 minuti con l'asta agitatrice in dotazione. Fatelo lentamente per evitare bolle d'aria. Raschiare bene anche i lati e il fondo della ciotola.

4c: Se lo si desidera, questo è il passaggio in cui è possibile aggiungere il pigmento colorato mescolando. Agitare il pigmento prima dell'uso. Bastano poche gocce. Aggiungere gocce fino ad ottenere il colore desiderato.

4d: Versare lentamente la resina epossidica in resina negli stampi in silicone. Versare la resina epossidica artistica fino al bordo, ma non oltre il bordo.

4e: Toccare regolarmente la tazza per consentire la fuoriuscita di eventuali bolle d'aria.


4f: Lasciare indurire la resina epossidica Resin Art per almeno 24 ore prima di poterla maneggiare. (nota: la resina epossidica Resin Art si indurisce completamente solo dopo 3-5 giorni). (Temperatura minima di lavorazione 20°C).

4g: una volta che la resina epossidica si è indurita, rimuovere con attenzione le mani/i piedi/piede(i) resina epossidica dagli stampi.

Metti le mani/i piedi sul sokkel di legno

Anche divertente: usa scaglie, glitter, pigmenti ecc. (compatibili per l'uso con resina epossidica artistica) dal negozio di hobby per aggiungere un tocco personale al tuo lavoro.

Congratulazioni , i tuoi ricordi di cristallo sono ora pronti!



Impressão de mão e pegada 3D



Leia as instruções e assista ao vídeo com atenção antes de começar. Verifique se o seu kit está completo. Este kit é adequado para fazer impressões de mãos e pés de bebés até aos 6 meses. MANTENHA SEU TRABALHO FORA DO ALCANCE DE BÉBÉS/CRIANÇAS

Suprimentos :

- Balança (cozinha digital)
- Tesoura
- Copo medidor 500ml (16,9 Fl. Oz.)
- Batedor/garfo

Veja o vídeo de instruções aqui:



Dia 1:

- Etapa 1 (com o bebé a dormir) 10-20 minutos.
- Etapa 2 (sem o bebé) com tempo de 5 a 10 minutos | tempo de secagem: pelo menos 2 horas.
- Etapa 3 (sem o bebé) com tempo de 10 minutos | tempo de secagem: pelo menos 8 horas.

Dia 2:

- Etapa 4 (sem o bebé) com tempo de 20 a 30 minutos | tempo de secagem: pelo menos 24 horas

Dia 3:

- Resultado final

Proteja a superfície em que vai trabalhar para evitar manchas! Certifique-se de que a superfície esteja completamente plana.

Etapa 1: fazer um molde com pó de alginato


Dica: Execute esta etapa com o bebé a dormir. Desta forma, obtém um melhor resultado.

Atenção: Primeiro verifique se a mão/pé se encaixa corretamente no copo (B1). Caso contrário, use um copo maior. Certifique-se de que o copo não seja muito grande, deixando no máximo 3 cm (1,18") entre a mão/pé e a lateral do copo. Certifique-se de que a mão/pé não toca no fundo ou na lateral do copo!

1a: Encha o copo medidor com 260 ml (8,79 Fl. Oz.) de água morna da torneira (cerca de 24° C e pese 75 g. de pó de alginato (moldagem) no copo de papel (B1).

1b: Agora, tem que trabalhar rápido: Adicione o pó para moldar à água e mexa vigorosamente com um batedor/garfo. Pequenos caroços não causam problemas. Assim que a cor da mistura começar a diminuir, despeje a mistura no copo de papel (B1).

1c: Empurre a mão/pé estendido para dentro do copo. Tenha especial cuidado para que a mão/pé não toque no fundo ou na lateral do copo. POR FAVOR, não perca tempo, pois o composto de moldagem começa a endurecer após aproximadamente 1-2 minutos.



1d: Quando o composto de moldagem estiver elasticamente duro e não pegajoso, pode remover a mão/pé do bebê do composto de moldagem. Deixe o composto do molde no copo (B1).



1e: Com o pó de moldagem restante pode fazer um molde da outra mão/pé. Em seguida, repita os passos acima. (Passo 1)

Passo 2: Fazendo um molde com gesso

2a: Para cada mão/pé: Pese 75g do gesso e misture com 40ml de água no copo de papel (B2).

2b: Mexa cuidadosamente durante 3 minutos com a vareta fornecida até obter uma massa uniforme e sem grumos.

Limpe a haste de agitação após misturar. Usará isso novamente.




2c: Despeje a massa no(s) molde(s) de alginato que acabou de fazer. Certifique-se de que o molde esteja numa superfície plana. Despeje uniformemente e em jato fino. Bata regularmente na borda do copo para permitir que as bolhas de ar saiam. Preencha o molde até à borda.



2d: Deixe endurecer por pelo menos 2 horas.



2e: Retire o molde de alginato contendo o molde de gesso do copo de papel.



Guarde o copo (B1). Usará isso novamente.



2f: Parta/descasque com cuidado o molde de alginato ao redor da mão/pé do gesso. Atenção: O gesso é muito frágil!

As imperfeições agora podem ser removidas com lixa. As bolhas de ar podem ser fechadas com um dedo molhado.

Passo 3: Fazer um molde de silicone

Agora vamos fazer um molde de silicone usando a mão/pé de gesso, onde eventualmente será despejado o epóxi.

Não toque no silicone com as mãos desprotegidas. É difícil lavar as mãos.

3a: Para 1 mão/pé:

Pese 75g do frasco de silicone A e 75g do frasco de silicone B no copo de papel novo médio (B2).



3b: Misture durante 3 minutos com a vareta fornecida. Faça isso lentamente para evitar bolhas de ar. Raspe também bem as laterais e o fundo da tigela.



Limpe a haste de agitação após misturar. Usará isso novamente.



3c: Para 1 mão/pé:

Despeje a borracha fundida de silicone no copo de papel (B1). Deixe endurecer aproximadamente 1 hora.



3d: Pressione a mão/pé do gesso com as pontas dos dedos/planta do pé no silicone. Tenha cuidado para não tocar nas laterais e no fundo do copo e deixe sempre um pedaço da mão/pé do gesso fora do silicone. Se a mão ou o pé não estiverem devidamente cobertos, certifique-se de que o copo esteja inclinado. Após aproximadamente 8 horas, a borracha de fundição de silicone endureceu suficientemente.



próximos passos



3e: Quando o molde de silicone estiver endurecido, remova cuidadosamente a mão/pé de gesso do molde de silicone. Tenha cuidado para não rasgar ou danificar o silicone.

3f: Repita os passos acima para a segunda mão/pé. (Etapa 3)



Etapa 4: fazer mãos/pés/pés com epóxi

Use as luvas fornecidas!

Não toque na resina epóxi artística com as mãos desprotegidas. Pode causar irritação na pele. Use apenas em ambiente suficientemente ventilado.

4a: Misture 100g do frasco de resina epóxi A e 50g do frasco de resina epóxi B em um copo de papel limpo (B2).

4b: Misture durante 3 minutos com a vareta fornecida. Faça isso lentamente para evitar bolhas de ar. Raspe também bem as laterais e o fundo da tigela.



4c: Se desejar, esta é a etapa onde o pigmento Color pode ser adicionado enquanto se agita. Agite o pigmento antes de usar. Algumas gotas são suficientes. Adicione gotas até obter a cor desejada.

Lime a haste de agitação após misturar. Você usará isso novamente.

4d: Despeje a resina epóxi artística lentamente no(s) molde(s) de silicone. Despeje a resina epóxi artística até a borda, mas não além da borda.




4e: Bata regularmente no copo para permitir que as bolhas de ar escapem.




4f: Deixe a resina epóxi endurecer por pelo menos 24 horas antes de poder ser manuseada. (nota: a resina epóxi artística só endurece totalmente após 3-5 dias). (Temperatura mínima de processamento 20°C).

4g: Depois que o epóxi de arte em resina tiver endurecido, remova cuidadosamente as mãos/pés (pés) de resina epóxi do(s) molde(s).



Coloque as mãos/pés no sokkel de madeira

Sugestão divertida: use flocos, brilhos, pigmentos etc. (compatíveis para uso com resina epóxi artística) para adicionar um toque pessoal ao seu trabalho.



Parabéns, as suas Crystal Memories estão prontas!

3D håndaftryk og fodaaftryk



Læs instruktionerne og se videoen omhyggeligt, inden du går i gang. Kontroller, om din pakke er komplet. Dette sæt er egnet til at lave en hånd-/fodaaftryk fra babyer op til 6 måneder. ALTID: HOLDE DIT ARBEJDE UTILGÆNGELIGT FOR BABYER/BØRN

Trin og tidsplan Dag 1;

- Trin 1 (med en sovende baby) 10-20 minutter.
- Trin 2 (uden en baby) fremstillingstid 5-10 minutter | tørretid: mindst 2 timer.
- Trin 3 (uden en baby) fremstillingstid 10 minutter | tørretid: mindst 8 timer.

Dag 2;

- Trin 4 (uden en baby) fremstillingstid 20-30 minutter | tørretid: mindst 24 timer

Dag 3;

- Slutresultat

Beskyt overfladen, du arbejder på, for at forhindre pletter!
Sørg for, at overfladen er helt plan.

Trin 1: Lav en form af alginatmateriale

Tip: Udfør dette trin med en sovende baby. På denne måde får du det bedste resultat. Bemærk: Kontroller først, om hånd-/foden passer ordentligt i koppen (B1). Hvis ikke, skal du bruge en større kop. Sørg for, at koppen ikke er for stor, så der er maksimalt 3 cm mellem hånden/foden og siden af koppen. Sørg for, at hånden/foden ikke rører bunden eller siden af koppen!

1a: Fyld målekoppen med 260 ml VARMT vand (ca. 24°C), og vej af 75 g. Alginate (formgivning) pulver i papirkoppen (B1).

1b: Nu skal du arbejde hurtigt: Tilsæt formningspulveret til vandet og rør det kraftigt med en pisk/gaffel. Små klumper er ikke et problem. Så snart farven på blandingen begynder at aftage, hæld blandingen i papirkoppen (B1).


1c: Tryk den strakte hånd/fod ned i koppen. Vær særlig omhyggelig med, at hånden/foden ikke rører bunden eller siden af koppen. VÆR venligst ikke langsom, da formningsforbindelsen begynder at stække efter ca. 1-2 minutter.

1d: Når formningsforbindelsen er elastisk hård og ikke længere klistret, kan du fjerne babyhånden/foden fra formningsforbindelsen. Lad formforbindelsen være i koppen (B1).

Forsyninger :

- (Digital køkken)vægt
- Saks
- Målebæger 500 ml
- Pisk/gaffel

Tjek instruktionsvideoen her:



næste skridt

den anden hånd/fod. Gentag derefter ovenstående trin. (Trin 1)

Trin 2: Lav en form af gips

2a: Til hver hånd/fod: Vej 75g af gipsen og bland det med 150 ml vand i papirkoppen (B2).

2b: Rør forsigtigt i 3 minutter med den medfølgende omrører, indtil det er en jævn og klumpfri masse.

Rens omrøreren efter blanding. Du skal bruge den igen.

2c: Hæld massen i de alginatforme, du lige har lavet. Sørg for, at formen er på en plan overflade. Hæld jævnt og i en tynd strøm. Bank regelmæssigt på kanten af koppen for at lade eventuelle luftbobler slippe ud. Fyld formen helt op.

2d: Lad dette størkne i mindst 2 timer.

2e: Fjern alginatformen indeholdende gipsformen fra papirkoppen.

Gem koppen (B1). Du vil bruge den igen.

2f: Bryd/fjern forsigtigt alginatformen fra omkring gips hånd/fod. Bemærk venligst: Gipsen er meget skrøbelig! Ufuldkommenheder kan nu fjernes med sandpapir. Luftbobler kan lukkes med en våd finger.

Trin 3: Lav en silikoneform

Nu skal vi lave en silikoneform ved hjælp af gips hånd/fod, hvori epoxien til sidst vil blive hældt. Berør ikke silikonen med dine bare hænder. Det er svært at vaske af dine hænder.

3a: Til 1 hånd/fod: Vejer 75g silikoneflaske A og 75g af silikoneflaske B i den medium nye papirkop (B2).

3b: Bland i 3 minutter med den medfølgende omrører. Gør dette langsomt for at undgå luftbobler. Skrab også siderne og bunden af blandeskålen godt.

Rens omrøreren efter blanding. Du skal bruge den igen.

3c: Til 1 hånd/fod: Hæld silikoneafstøbningsgummi i papirkoppen (B1). Lad dette størkne i ca. 1 time.




3d: Pres gips hånd/fod med fingerspidserne/bunden af fodden ned i silikonen. Vær forsiktig med, at den ikke rører siderne og bunden af koppen, og lad altid en del af din gips hånd/fod være uden for silikonen. Hvis hånden eller fodden ikke er ordentligt dækket, skal du sørge for, at koppen vippes. Efter cirka 8 timer er silikonestøbningsgummi tilstrækkeligt størknet.

3e: Når silikoneformen er størknet, skal du forsigtigt fjerne gips hånd/fod fra silikoneformen. Pas på ikke at rive eller beskadige silikonen. 3f: Gentag de ovenstående trin for den anden hånd/fod. (Trin 3)


Trin 4: Lav epoxy hånd(e)/fod/fodder

Brug de medfølgende handsker! Berør ikke Resin art epoxy med dine bare hænder. Det kan forårsage hudirritation. Brug kun i tilstrækkeligt ventilert rum.

4a: Bland 100g Resin art epoxy flaske A og 50g Resin art epoxy flaske B i en ren papirkop (B2).



4b: Bland i 3 minutter med den medfølgende omrører. Gør dette langsomt for at undgå luftbobler. Skrab også siderne og bunden af blandeskålen godt.



4c: Hvis ønsket, kan dette være trinnet, hvor farvepigmentet kan tilslættes under omrøring. Ryst pigmentet før brug. Et par dråber er nok. Tilsæt dråber, indtil den ønskede farve opnås.

4d: Hæld Resin art epoxy langsomt i silikoneform(e). Hæld Resin art epoxy helt til kanten, men ikke over kanten. 4e: Bank regelmæssigt på koppen for at lade eventuelle luftbobler slippe ud.



4f: Lad Resin art epoxyen størkne i mindst 24 timer, før den kan håndteres. (bemerk: Resin art epoxy størkner kun fuldstændigt efter 3-5 dage). (Minimumsbehandlingstemperatur 20°C (68°F)).

4g: Når Resin art epoxyen er størknet, skal du forsigtigt fjerne Resin art epoxy hånd(e)/fod(fodder) fra form(e).



Tillykke, dine Krystalminder er nu færdigt!

3D Handprint & Footprint



Διαβάστε τις οδηγίες και παρακολουθήστε προσεκτικά το βίντεο πριν ξεκινήσετε. Ελέγχτε εάν το πακέτο σας είναι πλήρες. Αυτό το κιτ είναι κατάλληλο για να κάνετε αποτύπωμα χεριού/ποδιού σε μωρά έως 6 μηνών. ΠΑΝΤΑ: KRATATE THN KATAΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΜΩΡΑ/ΠΑΙΔΙΑ

Βήματα και χρονοδιάγραμμα

Ημέρα 1

- Βήμα 1 (με το μωρό να κοιμάται) 10-20 λεπτά.
- Βήμα 2 (χωρίς το μωρό) χρόνος κατασκευής 5-10 λεπτά | χρόνος στεγνώματος: τουλάχιστον 2 ώρες.
- Βήμα 3 (χωρίς το μωρό) χρόνος κατασκευής 10 λεπτά | χρόνος στεγνώματος: τουλάχιστον 8 ώρες.

Ημέρα 2

- Βήμα 4 (χωρίς το μωρό) χρόνος κατασκευής 20-30 λεπτά | χρόνος στεγνώματος: τουλάχιστον 24 ώρες

Ημέρα 3

- Τελικό αποτέλεσμα

Προστατέψτε την επιφάνεια που εργάζεστε για να αποφύγετε τους λεκέδες! Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι εντελώς επίπεδη.

Βήμα 1: Κατασκευή καλουπιού με την αλγινική σκόνη για καλούπια

Συμβουλή: Εκτελέστε αυτό το βήμα όταν το μωρό κοιμάται. Έτσι θα έχετε καλύτερο αποτέλεσμα.

Σημείωση: Πρώτα ελέγχτε αν το χέρι/πόδι εφαρμόζει σωστά στο κύπελλο (B1). Εάν όχι, χρησιμοποιήστε ένα μεγαλύτερο κύπελλο. Βεβαιωθείτε ότι το κύπελλο δεν είναι πολύ μεγάλο, αφήνοντας το μέγιστο 3 εκ. (1,18") ανάμεσα στο χέρι/πόδι και στα πλαϊνά του κυπέλλου. Βεβαιωθείτε ότι το χέρι/πόδι δεν αγγίζει το κάτω μέρος ή τα πλαϊνά του κυπέλλου!

1α: Γεμίστε τον δοσομετρητή με 260 ml (8,79 Fl. Oz.) ΖΕΣΤΟ νερό βρύσης (περίπου 24°C (75°F)) και ζυγίστε 75 γρ. (2,65 Oz.) σκόνης καλουπώματος στο χάρτινο κύπελλο (B1).

1β: Τώρα πρέπει να δουλέψετε γρήγορα: Προσθέστε τη σκόνη καλουπώματος στο νερό και ανακατέψτε το μείγμα ζωηρά με σύρμα/πιρούνι. Τα μικρά εξογκώματα δεν δημιουργούν κανένα πρόβλημα. Μόλις το χρώμα του μείγματος αρχίσει να ξεθωριάζει, ρίξτε το μείγμα στο χάρτινο κύπελλο (B1).

Προμήθειες :

- Συγαριά κουζίνας (Ψηφιακή)
- Ψαλίδι
- Δοσομετρητή κουζίνας 500 ml (16,9 Fl. Oz.)
- Σύρμα/πιρούνι

Δείτε το βίντεο με τις οδηγίες εδώ:



1γ: Σπρώξτε τεντωμένο το χέρι/πόδι του μωρού μέσα στο κύπελλο. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε το χέρι/πόδι να μην αγγίζει το κάτω μέρος ή τα πλαϊνά του κυπέλλου. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ μην χάνετε χρόνο καθώς το μείγμα αρχίζει να σκληραίνει μετά από περίπου 1-2 λεπτά.




1δ: Όταν το μείγμα είναι πλέον ελαστικά σκληρό και δεν κολλάει, μπορείτε να αφαιρέσετε το χέρι/πόδι του μωρού από το μείγμα. Αφήστε το μείγμα στο κύπελλο (B1).

1ε: Με την υπόλοιπη σκόνη καλουπώματος μπορείτε να φτιάξετε ένα καλούπι από το άλλο χέρι/πόδι. Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα. (Βήμα 1)

Βήμα 2: Κατασκευή καλουπιού από γύψο

2α: Για κάθε χέρι/πόδι: Ζυγίστε 75 γρ. από τον γύψο και ανακατέψτε τον με 40ml (5.07 Fl. Oz.) νερό στο χάρτινο ποτήρι (B2).



2β: Ανακατέψτε προσεκτικά για 3 λεπτά με την παρεχόμενη ράβδο ανάδευσης μέχρι να γίνει μια ομοιόμορφη και χωρίς σβόλους μάζα.



Καθαρίστε τη ράβδο ανάδευσης μετά την ανάμειξη. Θα την χρησιμοποιήσετε ξανά.

2γ: Ρίξτε τη μάζα στο αλγινικό καλούπι που μόλις φτιάξατε. Βεβαιωθείτε ότι το καλούπι είναι τοποθετημένο σε επίπεδη επιφάνεια. Ρίξτε ομοιόμορφα και με σιγανή ροή. Χτυπάτε τακτικά την άκρη του κυπέλλου για να φεύγουν τυχόν φυσαλίδες αέρα. Γεμίστε το καλούπι μέχρι πάνω.



2δ: Αφήστε το να σκληρύνει για τουλάχιστον 2 ώρες.

2ε: Αφαιρέστε το αλγινικό καλούπι που περιέχει το γύψινο καλούπι από το χάρτινο κύπελλο.



Φυλάξτε το κύπελλο (B1). Θα το χρησιμοποιήσετε ξανά.


2στ: Σπάστε/ξεκολλήστε προσεκτικά το αλγινικό καλούπι γύρω από το γύψινο χέρι/πόδι. Σημείωση: Ο γύψος είναι πολύ εύθραυστος!



Οι ατέλειες μπορούν να αφαιρεθούν με γυαλόχαρτο. Οι φυσαλίδες αέρα μπορούν να κλείσουν με βρεγμένο δάχτυλο.

Βήμα 3: Κατασκευή καλουπιού σιλικόνης

Τώρα θα φτιάξουμε ένα καλούπι σιλικόνης χρησιμοποιώντας το γύψινο χέρι/πόδι, μέσα στο οποίο θα μπει η εποικειδική ρητίνη στο τέλος. Μην αγγίζετε τη σιλικόνη με γυμνά χέρια. Είναι δύσκολο να φύγει με πλύσιμο από τα χέρια σας.



3α: Για 1 χέρι/πόδι:

Ζυγίστε 75 γρ. (2,65 Fl. Oz.) από την φιάλη σιλικόνης A και 75 γρ. (2,65 Fl. Oz.) από την φιάλη σιλικόνης B στο νέο μεσαίο χάρτινο κύπελλο (B2).



3β: Ανακατέψτε για 3 λεπτά με την παρεχόμενη ράβδο ανάδευσης. Ανακατέψτε αργά για να αποφύγετε τις φυσαλίδες αέρα. Επίσης μαζέψτε καλά το μείγμα από τα πλαϊνά και τον πάτο του κυπέλλου.

επόμενα βήματα

Καθαρίστε τη ράβδο ανάδευσης μετά την ανάμειξη. Θα την χρησιμοποιήσετε ξανά.

3γ: Για 1 χέρι/πόδι:

Ρίξτε το μείγμα καλούπιού σιλικόνης στο χάρτινο κύπελλο (Β1). Αφήστε αυτό να σκληρύνει για περίπου 1 ώρα.

3δ: Πιέστε το γύψινο χέρι/πόδι δεκτώντας από τις άκρες των δακτύλων ή το κάτω μέρος του ποδιού μέσα στη σιλικόνη. Προσέξτε να μην ακουμπά τα πλαϊνά και τον πάτο του κυπέλλου και αφήνετε πάντα ένα κομμάτι από το γύψινο χέρι/πόδι έξω από τη σιλικόνη. Εάν το χέρι ή το πόδι δεν είναι σωστά καλυμμένο, βεβαιωθείτε ότι το κύπελλο έχει κλίση. Μετά από περίπου 8 ώρες, το ελαστικό μείγμα της σιλικόνης θα έχει σκληρυνεί επαρκώς.

3ε: Όταν το καλούπι σιλικόνης έχει σκληρύνει, αφαιρέστε προσεκτικά το γύψινο χέρι/πόδι από το καλούπι. Προσέξτε να μην σκίσετε ή καταστρέψετε τη σιλικόνη.

3σ: Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για το δεύτερο χέρι/πόδι. (Βήμα 3)

Βήμα 4: Κατασκευή χεριού/ποδιού από εποξειδική ρητίνη

Χρησιμοποιήστε τα γάντια που παρέχονται!

Μην αγγίζετε την εποξειδική ρητίνη με γυμνά χέρια. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος. Χρήση μόνο σε επαρκώς αεριζόμενο δωμάτιο.

4α: Αναμείξτε 100 γρ. (3,53 Fl. Oz.) από την φιάλη της εποξειδικής ρητίνης Α και 50 γρ. (1,76 Fl. Oz.) από την φιάλη της εποξειδικής ρητίνης Β σε ένα καθαρό χάρτινο κύπελλο (Β3).

4β: Ανακατέψτε για 3 λεπτά με τη ράβδο ανάδευσης που παρέχεται.

Ανακατέψτε αργά για να αποφύγετε τις φυσαλίδες αέρα. Επίσης μαζέψτε καλά το μείγμα από τα πλαϊνά και τον πάτο του κυπέλλου.

4γ: Εάν θέλετε, αυτό είναι το βήμα όπου μπορεί να προστεθεί η χρωστική ουσία κατά την ανάδευση. Ανακινήστε τη χρωστική ουσία πριν από τη χρήση. Λίγες σταγόνες είναι αρκετές. Προσθέστε σταγόνες μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό χρώμα.

Καθαρίστε τη ράβδο ανάδευσης μετά την ανάμειξη. Θα την χρησιμοποιήσετε ξανά.

4δ: Ρίξτε αργά το μείγμα της εποξειδικής ρητίνης στο καλούπι(α) σιλικόνης. Ρίξτε την εποξειδική ρητίνη μέχρι την άκρη του κυπέλλου, αλλά όχι πάνω από την άκρη του.


4ε: Χτυπάτε το κύπελλο τακτικά για να φεύγουν τυχόν φυσαλίδες αέρα.

4σ: Αφήστε το μείγμα της εποξειδικής ρητίνης να σκληρύνει για τουλάχιστον 24 ώρες πριν το χρησιμοποιήσετε. (σημείωση: Η εποξειδική ρητίνη σκληραίνει πλήρως μετά από 3-5 ημέρες). (Ελάχιστη θερμοκρασία επεξεργασίας 20°C (68°F)).

4ζ: Μόλις η εποξειδική ρητίνη έχει σκληρυνεί, αφαιρέστε προσεκτικά το χέρι(α)/πόδι(α) από το καλούπι(α).

Τοποθετήστε το χέρι(α)/πόδι(α) στο ξύλινο sokkel

Συγχαρητήρια, το Crystal Memories σας είναι τώρα έτοιμο!



3D Handprint & Footprint



Mielőtt elkezdené, figyelmesen olvassa el az utasításokat és nézze meg a videót. Ellenőrizze, hogy a csomag teljes-e. Ez a készlet alkalmas kéz-/lábnymat készítésére 6 hónapos korig. MINDIG tartsa gyermekétől és csecsemőtől távol a munkáját.

Lépések és idővonal

1. nap:

- 1. lépés (alvó babával) 10-20 perc.
- 2. lépés (baba nélkül) készítési idő 5-10 perc | száradási idő: legalább 2 óra.
- 3. lépés (baba nélkül) készítési idő 10 perc | száradási idő: legalább 8 óra.

2. nap:

4. lépés (baba nélkül) készítési idő 20-30 perc | száradási idő: legalább 24 óra

3. nap:

Végeredmény

Védje a felületet, amelyen dolgozik, a foltok megelőzése érdekében! Ügyeljen arra, hogy a felület teljesen sík legyen.

1. lépés: Forma készítése alginát formázóporból

Tipp: Ezt a lépezt alvó babával hajtsa végre. Így érheti el a legjobb eredményt.

Figyelmeztetés: Először ellenőrizze, hogy a kéz/láb megfelelően illeszkedik-e a csészébe (B1).

Kellékek:

- Mielőtt elkezdené, győződjön meg róla, hogy a következő elemek készen állnak:
- (Digitális konyhai) mérleg
 - Olló
 - Mérőpohár 500 ml (16,9 Fl. Oz.)
 - Habverő/villa

Nézze meg az oktatóvideót itt:



következő lépések


1a: Töltsé meg a mérőedényt 260 ml (8,79 Fl. Oz.) MELEG csapvízzel (körülbelül 24 °C (75 °F)), és mérjen ki 75 g (2,65 Oz.) alginát (formázó) port a papírpohárba (B1).

1b: Most gyorsan kell dolgoznia: Adja hozzá a formázóport a vízhez, és habverővel/villával erőteljesen keverje össze. A kis csomók nem okoznak problémát. Amint a keverék színe csökkeni kezd, öntse a keveréket a papírpohárba (B1).

1c: Nyomja a kinyújtott kezet/lábát a csészébe. Különösen ügyeljen arra, hogy a kéz/láb ne érjen hozzá a pohár aljához vagy oldalához. KÉRJÜK, ne pazarolja az idejét, mivel a formázómassza körülbelül 1-2 perc múlva kezd megkeményedni.

1d: Amikor a formázómassza rugalmasan kemény és már nem ragad, eltávolíthatja a baba kezét/lábát a formázómasszárból. Hagya a formakeveréket a csészében (B1).

1e: A maradék formázóporból a másik kézből/lábból formát készíthet. Ezután ismételje meg a fenti lépéseket. (1. lépés)



2. lépés: Öntőforma készítése gipszből

2a: minden kézhez/lábboxhoz: Mérjünk ki 75 g-ot (2,65 Oz.) a gipszből, és keverjük össze 150 ml (5,07 Fl. Oz.) vízzel a papírpohárban (B2).

2b: 3 percig óvatosan keverjük a mellékelt keverőrúddal, amíg egyenletes és csomómentes masszát nem kapunk.

Keverés után tisztítsa meg a keverőrudat. Ezt újra használni fogja.

2c: Öntse a masszát az imént elkészített alginát formákba. Ügyeljen arra, hogy a forma sima felületén legyen. Egyenletesen és vékony sugárban töltse fel a formákat. Rendszeresen ütögesse meg a pohár szélét, hogy a légbuborékok távozhassanak. Tölts meg a formát a széléig.

2d: Hagyja keményedni legalább 2 órán keresztül.

2e: Távolítsa el a gipszformát tartalmazó alginát formát a papírpohárkból.

Tegye félre a poharat (B1). Ezt újra használni fogja.

2f: Óvatosan törje le/fejtse le az alginát formát a gipsz kéz/láb körül.
Figyelmeztetés: A gipsz nagyon törékeny!

Az egyenetlenségek csiszolópapírral elsimíthatóak. A légbuborékok nedves ujjal tüntethetőek el.

3. lépés: Szilikon forma készítése

Most a gipsz kézzel/lábbal fogunk készíteni egy szilikon formát, amibe végül beleöntjük az epoxigyantát. Ne érintse meg a szilikon pusztaszékkal. Nehéz lemosni.

3a: 1 kézhez/lábboxhoz:

Mérjünk ki 75 g (2,65 Fl. Oz.) szilikonat az A palackból és 75 g (2,65 Fl. Oz.) szilikonat a B palackból a közepes méretű új papírpohárba (B2).

3b: Keverje 3 percig a mellékelt keverőrúddal. Ezt lassan tegye, hogy elkerülje a légbuborékokat. A keverőtál oldalát és alját is jól kaparjuk le.

Keverés után tisztítsa meg a keverőrudat. Ezt újra használni fogja.

3c: 1 kézhez/lábboxhoz:

Öntse a szilikon öntögumit a papírpohárba (B1). Hagyja ezt körülbelül 1 órán át keményedni.

3d: Nyomja a gipsz kezet/lábat az ujjbegyeivel/láb aljával a szilikonba. Ügyeljen arra, hogy ne érjen hozzá a pohár oldalához és aljához, és egyszerre csak egy darab gipszkezet/lábat a helyezzen a szilikonba. Ha a kéz vagy a láb nincs megfelelően letakarva, győződjön meg arról, hogy a csésze meg van döntve. Körülbelül 8 óra elteltével a szilikon öntögumi kellően megszilárdul.

3e: Amikor a szilikon forma megszilárdult, óvatosan távolítsa el a gipsz kezet/lábat a szilikon formából. Ügyeljen arra, hogy ne szakítsa el vagy sértsse meg a szilikonat.

3f: Ismételje meg a fenti lépéseket a második kéznél/lábnál. (3. lépés)




4. lépés: Epoxikéz(ek)/láb(ak) készítése

Használja a mellékelt kesztyűt!

Ne érintse meg az epoxigantát pusztá kézzel. Bőrirritációt okozhat. Csak megfelelően szellőző helyiségben használja.

4a: Keverjen össze 100 g (3,53 Fl. Oz.) epoxigantát az A palackból és 50 g (1,76 Fl. Oz.) epoxigantát a B palackból egy tiszta papírpohárban (B2).



4b: Keverje 3 percig a mellékelt keverórúddal. Ezt lassan tegye, hogy elkerülje a légbuborékokat. A keverőtől oldalát és alját is jól kaparja le.



4c: Kívánt esetben ez a a lépés, ahol keverés közben hozzáadhatja a szín pigmentet. Használat előtt rázza fel a pigmentet. Néhány csepp elég. Addig adjon hozzá cseppeket, amíg el nem éri a kívánt színt.

4d: Öntse lassan az epoxigantát a szilikon formákba. Öntse az epoxigantát egészen a széléig, ügyelve arra, hogy ne folyjon túl.

4e: Rendszeresen ütögesse meg a poharat, hogy a légbuborékok távozhasanak.

4f: Hagya, hogy az epoxiganta legalább 24 órán keresztül megkeményedjen, mielőtt elkezdené kezelni. (Megjegyzés: az epoxiganta csak 3-5 nap után keményedik meg teljesen). (Minimális feldolgozási hőmérséklet 20°C).

4g: Ha az epoxiganta megszilárdult, óvatosan távolítsa el az epoxiganta keze(ke)t/lába(ka)t az öntőformá(k)ból.

Helyezze a keze(ke)t/lábakat a fából készült sokkelre

Szintén szórakoztató: Használjon pelyhekét, csillámokat, pigmenteket stb. (amely kompatibilis az epoxigantával) a hobbiboltból, hogy személyessé tegye munkáját.



Gratulálunk, az ön személyre szabott Crystal Memories munkája készzen van!

Odcisk dłoni i śladu 3D



Przed rozpoczęciem przeczytaj instrukcję i uważnie obejrzyj film. Sprawdź, czy zestaw jest kompletny. Ten zestaw jest odpowiedni do tworzenia odcisków dłoni/stóp dzieci w wieku do 6 m-cy. ZAWSZE: TRZYMAJ SWOJĄ PRACĘ POZA ZASIĘGIEM NIEMOWLĄT/DZIECI!

Kroki i oś czasu

Dzień 1:

- Krok 1 (ze śpiącym dzieckiem) 10-20 minut.
- Krok 2 (bez dziecka) czas wykonania 5-10 minut | czas schnięcia: co najmniej 2 godziny.
- Krok 3 (bez dziecka) czas wykonania 10 minut | czas schnięcia: co najmniej 8 godzin.

Dzień 2:

- Krok 4 (bez dziecka) czas wykonania 20-30 minut | czas schnięcia: co najmniej 24 godziny.

Dzień 3:

Wynik końcowy

Chroń powierzchnię, na której pracujesz, aby zapobiec powstaniu plam! Upewnij się, że powierzchnia jest całkowicie płaska.

Krok 1: Wykonanie formy z proszku do formowania alginianu

Wskazówka: Wykonaj ten krok ze śpiącym dzieckiem. W ten sposób uzyskasz najlepszy rezultat.

Uwaga: Najpierw sprawdź, czy dłoń/stopa mieści się prawidłowo w kubku (B1).


1a: Napełnij miarkę 260 ml (8,79 Fl. Oz.) CIEPŁEJ wody z kranu (około 24°C (75°F)) i odważ 75 g (2,65 Oz.) proszku alginianowego (do formowania) do papierowego kubka (B1).

Materiały:

przed rozpoczęciem upewnij się, że masz przygotowane następujące elementy:

- Cyfrowa waga kuchenna
- Nożyczki
- Miarka 500 ml (16,9 Fl. Oz.)
- Trzepaczka/widelczyk

Zobacz film instruktażowy tutaj:



1b: Teraz musisz pracować szybko: Dodaj proszek do formowania do wody i energicznie wymieszaj trzepaczką/widelcem. Małe grudki nie stanowią problemu. Gdy tylko kolor mieszaniny zacznie się zmniejszać, przelej mieszaninę do papierowego kubka (B1).


1c: Wepchnij wyciągniętą rękę/stopę do kubka. Zachowaj szczególną ostrożność, aby dłoń/stopa nie dotykała dna lub boku kubka. PROSZĘ nie tracić czasu, ponieważ masa formierska zaczyna twardnieć po około 1-2 minutach.

1d: Gdy masa formierska jest elastycznie twarda i nie jest już lepka, można wyjąć dłoń/stopę dziecka z masy formierskiej. Pozostaw masę do formowania w kubku (B1).

1e: Z pozostanego proszku do formowania można wykonać formę drugiej dloni/stopy. Następnie powtórz powyższe kroki. (Krok 1)

Krok 2: Wykonanie formy z gipsu

2a: Dla każdej dłoni/stopy: Odważ 75g (2.65 Oz.) gipsu gipsowego i wy mieszaj go ze 40ml (5.07 Fl. Oz.) wody w papierowym kubku (B2).



2b: Mieszaj ostrożnie przez 3 minuty za pomocą dołączonego mieszadła, aż do uzyskania jednolitej masy bez grudek.

Po wymieszaniu wyczyść mieszadło. Będzie ona używana ponownie.



2c: Wlej masę do wykonanych przed chwilą form alginianowych. Upewnij się, że forma znajduje się na płaskiej powierzchni. Llewaj równomiernie i cienkim strumieniem. Regularnie stukaj w krawędź kubka, aby umożliwić wydostanie się pęcherzyków powietrza. Wypełnij formę po brzegi.



2d: Pozostawić do stwardnienia na co najmniej 2 godziny.

2e: Wyjmij formę alginianową zawierającą formę gipsową z papierowego kubka.

Zachowaj kubek (B1). Użyjesz go ponownie.



2f: Ostrożnie zerwij/odklej alginatową formę z okolic gipsowej dłoni/stopy. Uwaga: gips jest bardzo delikatny!

Niedoskonałości można teraz usunąć papierem ściernym. Pęcherzyki powietrza można zamknąć mokrym palcem.

Krok 3: Wykonanie formy silikonowej

Teraz wykonamy silikonową formę przy użyciu gipsowej dłoni/stopy, do której ostatecznie zostanie wlana żywica epoksydowa. Nie dotykaj silikonu górnymi rękami. Trudno jest zmyć go z rąk.



3a: Na 1 dlonię/stope:

Odważ 75g (2,65 Fl. Oz.) silikonu z butelki A i 75g (2,65 Fl. Oz.) silikonu z butelki B do średniego nowego papierowego kubka (B2).



3b: Mieszaj przez 3 minuty za pomocą dołączonego mieszadła. Rób to powoli, aby uniknąć pęcherzyków powietrza. Należy również dobrze zeskrubać boki i dno miski do mieszania.

Po zakończeniu mieszania wyczyść mieszadło. Będzie ona używana ponownie.



3c: Dla 1 dłoni/stopy:

Wlej silikonową gumę odlewniczą do papierowego kubka (B1). Pozostawić do stwardnienia na około 1 godzinę.



3d: Wciśnij gipsową dłoń/stope opuszkami palców/spodem stopy do silikonu. Uważaj, aby nie dotknąć boków i dna kubka i zawsze zostawiaj kawałek gipsowej dłoni/stopy poza silikonem. Jeśli dłoń lub stopa nie są odpowiednio przykryte, upewnij się, że miseczka jest przechylona. Po około 8 godzinach silikonowa guma odlewnicza wystarczająco stwardnieje.



3e: Gdy forma silikonowa stwardnieje, ostrożnie wyjmij gipsową dłoń/stope z formy silikonowej. Uważaj, aby nie rozerwać ani nie uszkodzić silikonu.

3f: Powtórz powyższe kroki dla drugiej dłoni/stopy. (Krok 3)

Krok 4: Tworzenie epoksydowych dloni/stóp/stóp

Używaj dołączonych rękawiczek! Nie dotykaj żywicy epoksydowej górnymi rękami. Może to spowodować podrażnienie skóry. Używać tylko w wystarczająco wentylowanym pomieszczeniu.

następne kroki

4a: Wymieszaj 100 g (3,53 fl. oz.) żywicy epoksydowej z butelki A i 50 g (1,76 fl. oz.) żywicy epoksydowej z butelki B w czystym papierowym kubku (B2).



4b: Mieszaj przez 3 minuty za pomocą dołączonego mieszadła. Rób to powoli, aby uniknąć pęcherzyków powietrza. Należy również dobrze zeskrubać boki i dno miski do mieszanego.



4c: W razie potrzeby na tym etapie można dodać pigment Color podczas mieszanego. Wstrząsnij pigmentem przed użyciem. Wystarczy kilka kropli.

Dodawaj krople aż do uzyskania pożądanej koloru.

Po zakończeniu mieszanego wyczyść mieszadło. Będzie ona używana ponownie.




4d: Powoli wlej żywicę epoksydową do silikonowych form. Wlej żywicę epoksydową aż do krawędzi, ale nie za krawędź.



4e: Regularnie stukaj w kubek, aby umożliwić wydostanie się pęcherzyków powietrza.



4f: Pozostaw żywicę epoksydową do stwardnienia na co najmniej 24 godziny, zanim będzie można się nią posługiwać. (Uwaga: żywica epoksydowa Resin art w pełni twardnieje dopiero po 3-5 dniach). (Minimalna temperatura przetwarzania 20°C).



4g: Po utwardzeniu żywicy epoksydowej, ostrożnie wyjmij rękę (ręce) / stopę (stopy) z formy (form).

Położyć dłonie/stopy na drewnianym sokkelu

Również zabawa: Użyj płatków, brokatów, pigmentów itp. (kompatybilnych z żywicą epoksydową) ze sklepu hobbystycznego, aby dodać osobisty akcent do swojej pracy.

Gratulacje, twoje Kryształowe Wspomnienia są już gotowe!

3D odtlačok ruky a stopy



Pred začatím si prečítajte všetky pokyny. Skontrolujte, či je váš balík kompletný. Táto súprava je vhodná na výrobu odtlačku ručičky/nožičky bábäťiek do 6 mesiacov. VŽDY: UCHOVÁVAJ-TE SVOJU PRÁCU MIMO DOSAHU BÁBÄTIEK/DETI

Kroky a časová os

1. deň:

- 1. krok (so spiacim bábätkom) čas prípravy cca 10-20 min.
- 2. krok (bez bábätka) čas prípravy cca 5-10 min doba schnutia minimálne 2 hodiny
- 3. krok (bez bábätka) čas prípravy cca 10 min doba schnutia minimálne 8 hodín

2. deň:

- 4. krok (bez bábätka) čas prípravy cca 20-30 min Doba schnutia minimálne 24 hodín

3. deň: Konečný výsledok

Chráňte povrch, na ktorom pracujete, aby ste predišli škvŕnám!
Uistite sa, že povrch je úplne rovny.

Krok 1: Výroba formy z alginátového formovacieho prášku

Tip: Vykonajte tento krok so spiacim dieťaťom. Tako dosiahnete najlepší výsledok. Vezmte prosím na vedomie: Najprv skontrolujte, či ručička/nožička správne sedí v pohári (B1). Ak nie, použite väčší pohár. Uistite sa, že pohár nie je príliš veľký, nechajte maximálne 3 cm (1,18") medzi rukou/nohou a stranou pohára. Dbajte na to, aby sa ruka/noha nedotýkali dna alebo strany pohára!


Dodávky:

- (Digitálna kuchynská) váha
- Nožnice
- Odmerka 500ml (16,9 Fl. Oz.)
- Šľahačka/vidlička

Pozrite si inštruktážne video tu:



1a: Naplňte odmerku 260 ml (8,79 Fl. Oz.) TEPLEJ vody z vodo-vodu (približne 24°C (75°F)) a odvážte 75 g. (2.65 Oz.) Alginátový (formovací) prášok do papierového pohára (B1).



1b: Teraz je potrebné pracovať rýchlo: Do vody pridajte formovací prášok a energicky premiešajte metličkou/vidličkou. Malé hrudky nerobia problém. Hneď ako sa farba zmesi začne znižovať, nalejte zmes do papierového pohára (B1).



1c: Vystretú ruku/nohu zatlačte do pohára. Budte obzvlášť opatrní, aby sa ruka/noha nedotýkali dna alebo strany pohára. PROSÍME VAS, nestrácejte čas, pretože formovacia hmota začne tvrdnúť približne po 1-2 minútach.




1d: Keď je formovacia hmota elasticky tvrdá a už sa nelepí, môžete detskú RUKU/nohu z formovacej hmoty vybrať. Zmes formy nechajte v pohári (B1).




d'alejší krok

1e: Zo zvyšného formovacieho prášku môžete vytvoriť formu na druhú ruku/nohu. Ak sa to nepodarí, zopakujte vyššie uvedené kroky. (Krok 1)




Krok 2: Výroba formy zo sadry

2a: Pre každú ruku/nohu: Odvážte 75 g (2,65 oz.) sadru a zmiešajte ju so 150 ml (5,07 Fl. oz.) vody v papierovom pohári (B2).



2b: Opatrne miešajte 3 minúty pomocou dodanej miešacej tyčinky, kým nevznikne rovnomernejší hmota bez hrudiek. Po premiešaní očistite tyčinku na miešanie. Použije ju znova.


2c: Nalejte hmotu do alginátových foriem, ktoré ste práve vyrobili. Uistite sa, že forma je na rovnom povrchu. Nalejte rovnomerne a tenkým prúdom. Pravidelne poklepávajte na okraj pohára, aby vzduchové bubliny mohli uniknúť. Formu naplníme až po okraj.
2d: Necháme aspoň 2 hodiny stuhnúť.



2e: Odstráňte alginátovú formu obsahujúcu sadrovú formu z papierového pohára.


Uložte pohár (B1). Použije ju znova.

2f: Opatrne odlopte/odlúpnite alginátovú formu z okolia sadrovej ruky/nohy. Vezmte prosím na vedomie: Sadra je veľmi krehká! Nedokonalosti je teraz možné odstrániť brúsnym papierom. Vzduchové bubliny je možné uzavrieť mokrým prstom.



Krok 3: Výroba silikónovej formy

Teraz si vyrábime silikónovú formu pomocou sadrovej ruky/nožičky, do ktorej sa nakoniec naleje epoxid. Nedotýkajte sa silikónu holými rukami. Následne je ľahké zmyť z ruky.



3a: Na 1 ruku/nohu: Hmotnosť 75g (2,65 Fl. Oz.) silikónovej fľaše A a 75 g (2,65 Fl. oz.) silikónovej fľaše B do stredného nového papierového pohára (B2).

3b: Miešajte 3 minúty pomocou dodanej tyčinky na miešanie. Miešajte pomaly, aby ste sa vyhli vzduchovým bublinám. Tiež dobre oškrabte boky a dno nádoby na mixovanie.

Po premiešaní očistite tyčinku na miešanie. Použije ju znova.


3c: Na 1 ruku/nohu: Nalejte silikónovú odlievaciu gumenú do papierového pohára (B1). Necháme aspoň 1 hodiny stuhnúť. 3d: Zatlačte sadrovú ruku/nohu končekmi prstov/spodnou časťou chodidla do silikónu. Budete opatrny, aby sa nedotýkal bokov a dna pohára a vždy nechajte kúsok sadrovej ruky/nohy mimo silikón. Po približne 8 hodinách je silikónová odlievacia guma dostatočne vytvrdenutá.

3e: Keď silikónová forma vytvrdne, opatrne odstráňte sadrovú ruku/nohu zo silikónovej formy. Dávajte pozor, aby ste silikón neroztrhli alebo nepoškodili.

3f: Opakujte vyššie uvedené kroky pre druhú ruku/nohu. (Krok 3)

Krok 4: Výroba epoxidovej ruky/nohy, epoxidových rúk/nôh
Používajte priložené rukavice! Nedotýkajte sa epoxidovej živice holými rukami. Môže spôsobiť podráždenie pokožky. Používajte iba v dostatočne vetranej miestnosti.

4a: Zmiešajte 100 g (3,53 Fl. Oz.) Epoxidovej fľaša A a 50g (1,76 Fl. Oz.) Epoxidová fľaša B v priloženom papierovom pohári (B3).



4b: Miešajte 3 minúty dodanou miešacou tyčinkou. Miešajte pomaly, aby ste sa vyhli vzduchovým bublinám. Tiež dobre oškrabte boky a dno nádoby na mixovanie.



4c: Ak je to potrebné, toto je krok, v ktorom sa môže za miešania pridať farebný pigment. Pred použitím pigment pretrepte. Stačí pár kvapiek. Pridávajte kvapky, kým nedosiahnete požadovanú farbu. Po premiešaní očistite tyčinku na miešanie. Použije ju znova.



4d: Pomaly nalejte epoxidovú živicu do silikónovej formy (foriem). Nalejte epoxidovú živicu až po okraj, ale nie cez okraj.



4e: Po pohári pravidelne poklepávajte, aby mohli uniknúť vzduchové bubliny.



4f: Po aplikácii nechajte epoxid vytvrdniť približne po dobu 24 hodín, kým s ním budete môcť manipulovať (poznámka: epoxid úplne vytvrdne až po 3-5 dňoch). (Minimálna teplota spracovania: 14 °C (57°F))



4g: Po vytvrdnutí epoxidu opatrne odstráňte ruku (ruky), nohu(nohy) z formy/(foriem).




Položte ruky/nohy na drevenú základňu



Tiež zábavné: Použite vločky, trblietky, pigmenty atď. (kompatibilné na použitie s epoxidovou živicou) z kreatívnych potrieb, aby ste svojej práci dodali osobný nádhry.

Gratulujeme, Vaše kryštálové spomienky sú teraz pripravené!



Manuel du Cadre 3D



Veuillez lire toutes les instructions avant de commencer. Vérifiez si votre colis est complet. Ce kit est conçu pour réaliser une empreinte de main ou de pied de bébé (jusqu'à 6 mois).
Important : Gardez toujours votre travail hors de portée des bébés/enfants.

Étapes et Chronologie

Jour 1 :

- Étape 1 (avec bébé endormi) temps de préparation environ 10-20 min.
- Étape 2 (sans bébé) temps de préparation environ 5-10 min. | temps de séchage au moins 2 heures
- Étape 3 (sans bébé) temps de préparation environ 10 min. | temps de séchage au moins 8 heures

Jour 2 :

- Étape 4 (sans bébé) temps de préparation environ 20-30 min.
| Temps de séchage au moins 24 heures

Jour 3 :

Résultat final

Conseil : Protégez la surface de travail et assurez-vous qu'elle est plane pour éviter les taches.

Étape 1 : Création d'un moule avec la poudre d'alginate

Conseil : Réalisez cette étape avec un bébé endormi. Vous obtiendrez ainsi le meilleur résultat. Attention : vérifiez d'abord si la main/le pied s'insère correctement dans le gobelet (B1).

1a : Remplissez le gobelet doseur de 260 ml d'eau du robinet CHAUDE (environ 24°C) et pesez 75 g de poudre à modeler d'alginate dans le gobelet en papier (B1).

Fournitures:

- Balance (de cuisine numérique)
- Paire de ciseaux
- Tasse à mesurer 500 ml (16,9 Fl. Oz.)
- Fouet/fourchette

Regardez la vidéo d'instructions ici



1b : Il faut maintenant travailler vite : ajoutez la poudre à modeler à l'eau et remuez vigoureusement avec un fouet/une fourchette. Les petits grumeaux ne posent pas de problème. Dès que la couleur du mélange commence à diminuer, versez le mélange dans le gobelet en papier (B1).

1c : Poussez la main/le pied tendu dans le gobelet. Faites particulièrement attention à ce que la main/le pied ne touche pas le fond ou le côté du gobelet. Ne perdez pas de temps car le composé de moulage commence à durcir après environ 1 à 2 minutes.

1d : Lorsque le composé de moulage est élastiquement dur et ne colle plus, vous pouvez retirer la main/le pied du bébé du composé de moulage. Laissez le composé de moulage dans le gobelet (B1).

1e: With the remaining moulding powder you can make a mould of the other hand/foot. Then repeat the above steps. (Step 1)

Step 2: Making a mould from plaster gips

2a: For each hand/foot: Weigh 75g (2.65 Oz.) of the plaster gips and mix it with 40ml (5.07 Fl. Oz.) of water in the paper cup (B2).

2b: Stir carefully for 3 minutes with the supplied stirring rod until it is an even and lump-free mass.

Clean the stirring rod after mixing. You will use this again.

2c: Pour the mass into the alginate mould(s) you've just made. Make sure that the mould is on a flat surface. Pour evenly and in a thin stream. Tap the edge of the cup regularly to allow any air bubbles to escape. Fill the mould to the edge.

2d: Let this harden for at least 2 hours.

2e: Remove the alginate mould containing the plaster mould from the paper cup.

Save the cup (B1). You will use this again.

2f: Carefully break/peel off the alginate mould from around the plaster hand/foot. Please note: The plaster is very fragile!

Imperfections can now be removed with sandpaper. Air bubbles can be closed with a wet finger.

Step 3: Making a silicone mould

Now we are going to make a silicon mould using the plaster hand/foot, into which the epoxy will be poured eventually. Do not touch the silicone with your bare hands. It is difficult to wash off your hands.

3a: For 1 hand/foot:

Weigh 75g (2.65 Fl. Oz.) of silicone bottle A and 75g (2.65 Fl. Oz.) of silicone bottle B into the medium new paper cup (B2).

3b: Mix for 3 minutes with the supplied stirring rod. Do this slowly to avoid air bubbles. Also scrape the sides and bottom of the mixing bowl well.



Clean the stirring rod after mixing. You will use this again.

3c: For 1 hand/foot: Pour the silicone casting rubber into the paper cup (B1). Let this harden for approximately 1 hour.

3d: Press the plaster hand/foot with the fingertips/bottom of the foot into the silicone. Be careful that it does not touch the sides and bottom of the cup and always leave a piece of your plaster hand/foot out of the silicone. After approximately 8 hours, the silicone casting rubber has hardened sufficiently.

3e: When the silicone mould has hardened, carefully remove the plaster hand/foot from the silicone mould. Be careful not to tear or damage the silicone.

3f: Repeat the above steps for the second hand/foot. (Step 3)



prochaine étape

Étape 4 : Fabrication de mains/pieds/pieds en époxy

Utilisez les gants fournis ! Ne touchez pas la résine époxy à mains nues. Cela peut provoquer une irritation cutanée. N'utilisez la résine que dans une pièce suffisamment aérée.

4a : Mélangez 100 g (3,53 fl. oz.) de bouteille de résine époxy A et 50 g (1,76 fl. oz.) de bouteille de résine époxy B dans un gobelet en papier propre (B2).

4b : Mélangez pendant 3 minutes avec la tige d'agitation fournie. Procédez lentement pour éviter les bulles d'air. Raclez également bien les parois et le fond du bol de mélange.

4c : Si vous le souhaitez, c'est l'étape où le pigment de couleur peut être ajouté tout en remuant. Agitez le pigment avant utilisation. Quelques gouttes suffisent. Ajoutez des gouttes jusqu'à ce que la couleur souhaitée soit obtenue. Nettoyez la tige d'agitation après le mélange. Vous l'utiliserez à nouveau.

4d : Versez lentement la résine époxy dans le(s) moule(s) en silicone. Versez la résine époxy jusqu'au bord, mais pas au-dessus.

4e : Tapotez régulièrement la tasse pour permettre aux bulles d'air de s'échapper.

4f : Laissez la résine époxy durcir pendant au moins 24 heures avant de la manipuler. (Remarque : la résine époxy ne durcit complètement qu'après 3 à 5 jours). (Température de traitement minimale 20 °C (68 °F)).

4g : Une fois que la résine époxy a durci, retirez soigneusement la ou les mains/pieds de la résine époxy du ou des moules.

Placez la ou les mains/pieds sur la base en bois

Autre idée amusante : utilisez des paillettes, des paillettes, des pigments, etc. (compatibles avec la résine époxy) du magasin de loisirs créatifs pour ajouter une touche personnelle à votre travail.

Félicitations, votre Crystal Memories est maintenant prêt !

